

Bedieningsinstructie brandmeldcentrale

Ten behoeve van gebruiker en vuurwerkopslag (< 10 ton)



1. Gebruikersinstructies BMC – NOTIFIER NFS 2/8	
Normaal bedrijf	Groene led 'in bedrijf' licht op. Alle andere led's zijn gedoofd.
Brandalarm	Rode led 'alarm' knippert samen met de led van de groep die in alarm is, de alarmgevers (akoestisch en / of optisch) worden geactiveerd.
Te volgen acties :	<p>Accepteer de melding door op de knop 'ACCEPTTEER' te drukken, de zoemer stopt. De sirenes kunnen gestopt worden door eerst de rode sleutelschakelaar op "1" te zetten en vervolgens op de knop "SIRENES AAN/UIT" te drukken. Controleer de oorzaak van de melding door ter plaatse te controleren wat de oorzaak van het brandalarm is. Voer vervolgens een van de onder genoemde acties uit :</p> <p>Indien de oorzaak van het alarm opgegeven is, reset de installatie door op de knop "RESET" te drukken en handel vervolgens de situatie verder af overeenkomstig het bedieningsvoorschrift. Zet de sleutelschakelaar op het einde terug naar stand "0".</p> <p>Indien noodzakelijk sla 'groot alarm' door een handmelder te activeren en laat het calamiteitenplan in werking treden. Zorg er achteraf voor dat het systeem gereset wordt (zoals hierboven beschreven). Vervolgens de melding afhandelen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften. Noteer de melding in het logboek.</p>
Storingsmelding	Gele led 'storing' knippert en de eventuele gele led van de betreffende storing zal oplichten, de interne zoemer geeft een pulserend signaal en, indien van toepassing wordt de storing (door) gemeld. Noteer de storing in het logboek.
Te volgen acties :	<p>Accepteer de melding door op de toets 'ACCEPTTEER' te drukken. De interne zoemer stopt. Controleer de oorzaak van de storing en neem een van de onderstaande acties.</p> <p>Los de storing op indien deze afkomstig is uit het werkgebied van de gebruiker, reset de installatie (rode sleutelschakelaar op stand "1" zetten en vervolgens de knop "RESET" indrukken) en handel de situatie verder af overeenkomstig de bedieningsvoorschriften. Zet de sleutelschakelaar terug in stand "0".</p> <p>Indien de storing afkomstig is uit het werkgebied van de onderhouder, informeer zo spoedig mogelijk de storingsdienst van de onderhouder. Zorg ervoor dat als u reset u precies weet wat de centrale aangaf op het moment van de storing aanwezig was. Handel in beide gevallen de melding af overeenkomstig de bedieningsvoorschriften.</p>
Storingsdienst	073-7200997 (optie 1)

BAVEL BRAND BEVEILIGING BV

De Ring 23, 5261 LM VUGHT

Telefoon 073-7200997 - Fax 073-6561787 - info@bavelbrandbeveiliging.com